PART #	KX-TD 308	KX-TD 308-3	KX-TD 816	KX-TD 816-1	KX-TD 816-2	KX-TD 816-3	KX-TD 816-4	KX-TD 816-5	KX-TD 816-6	KX-TD 1232	KX-TD 1232-1	KX-TD 1232-2	KX-TD 1232-3	KX-TD 1232-4	KX-TD 1232-5	KX-TD 1232-6	KX-TD 1232-7
KX-T7055			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
KX-T7050			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
KX-T7020			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
KX-T7030			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
KX-T7130			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
KX-T7135			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
KX-T7040			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
KX-T7350			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
KX-T7320			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
KX-T7335			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
KX-T7420	x	x				x	x	x	x				x	x	x	x	x
KX-T7425	x	x				x	x	x	x				x	x	x	x	x
KX-T7430	x	x				x	x	x	x				x	x	x	x	x
KX-T7431	x	x				x	x	x	x				x	x	x	x	x
KX-T7433						x	x	x	x				x	x	x	x	x
KX-T7453	x	x				x	x	x	x				x	x	x	x	x
KX-T7436						x	x	x	x				x	x	x	x	x
KX-T7456	x	x				x	x	x	x				x	x	x	x	x
KX-T7440	x	x				x	x	x	x				x	x	x	x	x
KX-T7441	x	x				x	x	x	x				x	x	x	x	x
KX-T7750	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
KX-T7720	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
KX-T7730	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
KX-T7735																	
KX-T7740	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
KX-T7880			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
KX-T7885			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
KX-T7894			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
KX-T7895			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x